



KIERUNKOWSKAZ + STOP ROWEROWY PILOT RW44 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kierunkowskazy rowerowe - zestaw składający się z lampki tylnej oraz pilota zdalnego sterowania. Wykorzystuje energooszczędną technologię LED, która dodatkowo sprawia, że jesteśmy lepiej widoczni po zmroku. Zastosowanie wbudowanego akumulatora oraz dołączony kabel USB do ładowania gwarantuje bezproblemowe użytkowanie bez konieczności ciągłej wymiany baterii. Wygodne, uniwersalne uchwyty (zaczepy) zapewniają bezproblemowy montaż i demontaż kierunkowskazów oraz pilota. Dołączony pilot zdalnego sterowania przeznaczony do montażu na kierownicy - wyposażony w przycisk I/O oraz fizyczne kierunki.

Zwiększ swoje bezpieczeństwo i zakup kierunkowskazy rowerowe z tylną lampką w jasnej i energooszczędnej technologii LED!

Cechy produktu:

- Kierunkowskazy rowerowe wyposażone zostały w silne, jasne diody LED.
- Zintegrowana tylna lampka w kolorze czerwonym poprawia widoczność na drodze.
- Lampka doskonale nadaje się do roweru, hulajnogi oraz wielu innych zastosowań.
- Wydatnie zwiększa Twoje bezpieczeństwo i informuje o zamiarze skrętu, co przydaje się szczególnie po zmierzchu.
- Bardzo proste w montażu. Kierunkowskaz i pilot mogą być zdjęte z uchwytów montażowych - nie trzeba odkręcać uchwytu by je schować.
- Dołączony pilot zdalnego sterowania przeznaczony do montażu na kierownicy - wyposażony w przycisk I/O oraz fizyczne kierunki.

Specyfikacja:

- Materiał: plastik ABS + silikon + guma
- Zasilanie: wbudowany akumulator 900mAh
- Diody LED (tylna lampka): 14x LED
- Diody LED (kierunkowskaz): 2x po 9 LED
- 5 trybów świecenia (światło ciągłe 100%, 50%, 30%, stroboskop oraz kierunkowskazy)
- Czas pracy: od 3h do 12h (w zależności od trybu)
- Zasięg światła: do 200m
- Błyskawiczny montaż
- Uniwersalne zaczepy
- Fizyczny przycisk włącznika I/O oraz LEWY i PRAWY kierunek
- Dioda informacyjna (poziom naładowania akumulatora)
- Pełna wodoodporność - IPX4
- Wymiary (lampka bez zaczepu): 9,4 cm x 3,2 cm
- Wymiary (pilot): 5,4 cm x 4,2 cm
- Kabel microUSB do ładowania lampki
- **Kolor: czarny**
- Opakowanie: kartonowe

Instrukcja obsługi:

Umieść lampkę w dogodnym miejscach na ramie roweru (w tylnej części) za pomocą gumowych uchwytów z zaczepem.

Zamontuj pilot zdalnego sterowania w wygodnym miejscu na kierownicy jednoślada.

* Lampka / kierunkowskazy:

- Aby uruchomić tylną lampkę należy wcisnąć środkowy przycisk na lampce.
- Aby włączyć kierunkowskaz lewy wciśnij STRZAŁKA LEWO.
- Aby włączyć kierunkowskaz prawy wciśnij STRZAŁKA PRAWO.
- Drugie wciśnięcie środkowego przycisku włącza miganie światła tylnego.
- Trzecie wciśnięcie środkowego przycisku włącza światła awaryjne oraz miganie światła stop.
- Aby wyłączyć kierunkowskazy należy ponownie wcisnąć ten sam przycisk (LEWO / PRAWO).
- Aby wyłączyć światło tylne należy wcisnąć przycisk środkowy po raz czwarty.

* Ładowanie akumulatora:

- Podłącz dołączony w zestawie kabel USB do gniazda micro-USB w urządzeniu, aby naładować wbudowany akumulator.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

